

Jesli takowicz akumulator można wyjąć nie niszcząc jej, użyt-kownik jest zobowiązany do ich osobnej utylizacji (informacje na temat bezpiecznego wyjmowania baterii/akumulatorów znaj-dują się w instrukcji obsługi produktu). Szczególnie ostrożnie należy obchodzić się z bateriami/akumulatorami zawierającymi lit, ponieważ stwarzają one szczególne ryzyko, np. pożaru i/lub pokłnicia. Należy w możliwie największym stopniu redukować powstawanie odpadów z baterii, stosując baterie z dłuższym cza-sem eksploatacji lub akumulatory, które można ładować.

Dalsze informacje dotyczące recyklingu tych produktów moż-na uzyskać w lokalnym urzędzie gminy, komunalnych punktach zbiórki odpadów lub w lokalnego przedstawiciela firmy Senn-heiser. Sprzęt elektryczny i elektroniczny można również oddać dystrybutorom, którzy są zobowiązani do jego odbioru. W ten sposób przyczyniają się Państwo do ochrony środowiska oraz zdrowia ludzi.

Deklaracji zgodności UE

- Dyrektywa RoHS (2011/65/UE)

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następują-cym adresem internetowym:

www.sennheiser.com/download.

SE

Viktiga säkerhetsanvisningar

- Läs säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen till produkten.
- Spara säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen till produkten. Skicka alltid med bruksanvisningarna och de här säkerhetsanvisningarna när du överläter produkten till någon annan.
- Skicka alltid med bruksanvisningen och alla säkerhets-anvisningar när produkten överlämnas till tredje part.
- Använd endast påbyggnadsdelar, tillbehör och reservde-lar som är godkända av tillverkaren.
- Öppna aldrig produktens hölje på eget bevåg.
- Låt professionell servicepersonal reparera produkterna. Produkten måste repareras om den har skadats på något sätt, om det har kommit in vätska eller föremål i produk-ten, om produkten utsatts för regn eller fukt, om den inte fungerar som den ska eller har tappats i golvet.
- Produkten får endast användas under de användnings-förhållanden som anges i den tekniska data.
- Ta inte produkten i drift om den har skadats vid trans-porten.
- Dra alltid kablar så att ingen kan snubbla över dem.
- Håll vätskor och elektriskt ledande föremål, som inte är nödvändiga för driften, på avstånd från produkten och dess anslutningar.
- Använd inte lösningsmedel eller aggressiva rengörings-medel för att rengöra produkten.
- Varning: Mycket höga ljudnivåer kan skada hörseln och högtalarna! Minska volymen på anslutna uppspelnings-enheter innan produkten ansluts; även på grund av risken för rundgång.

Korrekt användning

Produkten är avsedd för inomhusbruk.

Produkten får användas professionellt.

Det är inte tillåtet att använda produkten på ett annat sätt än vad som beskrivs i bruksanvisningen.

Sennheiser tar inget ansvar för missbruk eller felaktig använd-ning av produkten eller tillbehören.

Tillverkarintyg

Garanti

Sennheiser electronic SE & Co. KG ger en garanti på 24 månader för den här produkten.

Aktuella garantivillkor finns på internet på www.sennheiser.com eller hos din Sennheiser-återförsäljare.

Produkten överensstämmer med följande krav

- Förordning (EU) 2023/988 om allmän pro-duktsäkerhet
- WEEE-direktivet (2012/19/UE)

Avfallshantering

Symbolen med den överstruken soptunnan på produkten, batte-rier/laddningsbara batterier (om sådana finns) och/eller förpäck-ningen anger att dessa produkter inte får slängas som vanligt hushållsavfall utan måste sorteras separat när de har nått slut-et av sin livslängd. Förpackningar ska sorteras enligt gällande avfallsbestämmelser i ditt land. Felaktig avfallshantering av för-päckningsmaterial kan skada hälsa och miljö.

Separat insamling av gamla elektriska och elektroniska appa-ratur, batterier/uppladdningsbara batterier (om sådana finns) och förpackningar kan som syfte att främja återvinningen och/eller att förebygga negativa effekter på hälsa och miljö exempelvis orsakade av skadliga ämnen som finns i dessa produkter. Åter-vining gamla elektriska och elektroniska apparater samt batterier/ uppladdningsbara batterier när de har nått slutet av sin livslängd i syfte att återanvända värdefulla material och undvika att avfall hamnar i miljön.

Om batterier/uppladdningsbara batterier kan tas ut utan att gå sönder är du skyldig att avfallshandera dessa separat (för säker uttagning av batterier/uppladdningsbara batterier se produktens bruksanvisning). Var extra försiktig med batterier/uppladdnings-bara batterier som innehåller litium, eftersom dessa utgör en sär-skilt hög brandrisk och/eller vid knappcellsbatterier självnings-risk. Undvik batteriavfall i mesta möjliga mån genom att använda batterier med längre livslängd eller uppladdningsbara batterier.

Mer information om återvinning av dessa produkter får du från din kommun, de kommunala insamlingsställena eller från din Sennheiser-återförsäljare. Elektriska och elektroniska apparater kan även lämnas till distributörer som är skyldiga att ta emot dem. Du bidrar därmed till att skydda miljön och folkhälsan.

EU-försäkrän om överensstämmelse

- RoHS-direktivet (2011/65/UE)

Den fullständiga texten till EU-försäkrän om överensstämmelse

finns på följande adresser: www.sennheiser.com/download.

DK

Vigtige sikkerhedshenvisninger

- Læs disse sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejled-ningen til produktet.
- Opbevar disse sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejle-dningen til produktet. Overdrag altid produktet til andre brugere sammen med disse sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejledningen.
- Hvis produktet overdrages til tredjeperson, skal betje-ningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne altid føl-ge med.
- Anvend udelukkende monterings-, tilbehørs- og reserve-dele, der er godkendt af producenten.
- Åbn ikke egenhændigt produktets hus.
- Alle reparationer skal udføres af kvalificeret serviceper-sonale. Istandsættelser skal udføres, når produktet på en eller anden måde er blevet beskadiget, hvis der er kommet væsker eller genstande ind i produktet, hvis pro-dukttet har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer fejlfrit eller er blevet tabt.
- Anvend kun produktet under driftsbetingelserne, der er anført i de tekniske data.
- Tag ikke produktet i brug, hvis det blev beskadiget under transporten.
- Træk altid kabler, så ingen kan falde over dem.
- Hold væsker og elektrisk ledende genstande, der ikke er nødvendige til brugen, borte fra produktet og dets tilslut-ninger.
- Anvend ikke opløsningsmidler eller aggressive rengø-ringsmidler til rengøring.
- Forsigtig: Meget høje signalniveauer kan beskadige din hørelse og dine højtællere! Skru ned for lydstyrken på de tilsluttede afspilningsenheder, før du tilslutter produktet, også på grund af faren for akustisk tilbagekobling.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Produket er beregnet til anvendelse i indendørs rum.

Produktet må anvendes i erhvervsmæssig sammenhæng.

Det anses for ikke bestemmelsesmæssig anvendelse, hvis du bruger produktet på anden måde end beskrevet i den tilhørende betjeningsvejledning.

Sennheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelses-mæssig anvendelse af produktet samt ekstraudstyr/tilbehør.

Producenterklæringer

Garanti

Sennheiser electronic SE & Co. KG yder 24 måneders garanti på dette produkt.

De gældende garantibetingelser findes på internetadressen www.sennheiser.com eller de kan fås hos din Sennheiser-for-handler.

I overensstemmelse med følgende direktiver

- Forordning (EU) 2023/988 om produktsik-kerhed i almindelighed
- WEEE-direktiv (2012/19/UE)

Henvisninger vedr. bortskaftelse

Symbollet med den overstregede skraldespand på produktet, batte-riet/det genopladelige batteri (hvis relevant) og/eller emballa-gen ger opmærksomhed på, at disse produkter ikke må bortskaffes med det normale husholdningsaffald, men skal bortskaffes separat efter afslutning af deres levetid. Overhold affaldsorteringen for emballagen i dit land. Ukorrekt bortskaftelse af emballerings-materieral kan skade din sundhed og miljøet.

Den separerede indsamling af gammelt elektrisk og elektronisk ud-styr, batterier/genopladelige batterier (hvis relevant) og em-ballerag anvendes til at fremme genanvendelse og recycling og forhindre negative indvirkninger på din sundhed og miljøet, f.eks. på grund af potentielt farlige stoffer, der er indeholdt i disse pro-dukter. Aflever elektrisk og elektronisk udstyr og batterier/gen-opladelige batterier til recycling ved afslutningen af deres levetid for at anvende indholdte materialer og at undgå miljøforurening.

Hvis batterier/genopladelige batterier kan tages ud uden at øde-lægge dem, har du pligt til at bortskaffe dem separat (se betje-ningsvejledningen til produktet for sikker udtagning af batterier/ genopladelige batterier). Behandl især lithiumholdige batterier/ genopladelige batterier forsigtigt, da de indebærer særlige risici som f.eks. brandfare og/eller fare for indtagelse ved knæpceller. Reducer så vidt muligt, at der opstår affald på grund af batterier, ved at anvende batterier med længere levetid eller genopladelige batterier.

Yderligere informationer om genanvendelse af disse produkter kan fås på kommunikantoret, på de kommunale genbrugsstati-oner eller hos din Sennheiser-partner. Elektrisk eller elektronisk udstyr kan ud gås afleveres hos forhandlere med pligt til at tage dem tilbage. Dermed yder du et vigtigt bidrag til miljøbeskyttelse og beskyttelse af den offentlige sundhed.

EU-øverensstemmelseserklæringen

- RoHS-direktiv (2011/65/UE)

EU-øverensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:

www.sennheiser.com/download.

FI

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Lue nämä turvallisuusohjeet ja tuotteen käyttöohje.
- Säilytä nämä turvallisuusohjeet ja tuotteen käyttöohje vastaisen käytön varalle. Jos luovutat tuotteen muiden henkilöiden käyttöön, luovuta myös sekä nämä turvalli-suusohjeet että käyttöohje tuotteen mukana.
- Luovuta tuote toiselle käyttäjälle aina yhdessä sen käyt-töohjeen ja turvallisuusohjeiden kanssa.

- Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä asennus- ja varuste- ja varaosia.
- Tuotteen koteloa ei saa avata omatoimisesti.
- Jätä kaikki kunnostustyöt tehtävään pätevään huoltohen-kilistöön suoritettaviksi. Tuote on korjattava aina kun se on vaurioitunut. Vaurioitumisella tarkoitetaan tässä myös nesteiden tai esineiden kulkeutumista tuotteen sisään, tuotteen altistumista satellelle tai kosteudelle, tuotteen toimimista virheellisesti tai tuotteen putoamisesta ai-heutuvia vaurioita.
- Tuotetta saa käyttää vain teknisissä tiedoissa ilmoite-tuissa käyttöolosuhteissa.
- Älä ota tuotetta käyttöön, mikäli se on vaurioitunut kul-jetuksen aikana.
- Sijoita kaapelit aina siten, ettei kukaan voi kompastua niihin.
- Pidä nesteeet ja sähköisesti johtavat esineet, jotka eivät ole välttämättömiä käytön aikana, etäällä tuotteesta ja sen liitännöistä.
- Puhdistukseen ei saa käyttää liuottimia tai aggressiivisia puhdistusaineita.
- Varo: Erittäin korkeat signaalitasot voivat vaurioittaa kuuloa ja kauluttimtia. Pienennä äänenvoimakkuutta kyt-keytistä toistolaitteista ennen tuotteen kytkemistä, myös akustisen kierron vaaran vuoksi.

Käyttötarkoitus

Tuote on suunniteltu sekä sisällä että ulkona tapahtuvaan käyt-töön.

Tuotetta saa käyttää ammattimaiseen tarkoitukseen.

Määräysten vastaista käyttöä on kaikki tuotteen käyttö muihin kuin käyttöohjeen mukaisiin tarkoituksiin.

Sennheiser ei vastaa tuotteen eikä tuotteesseen liittyvien oheis-varusteiden/lisäosien väärinkäytön tai virheellisen käytön seu-rauksista.

Valmistajan vakuutukset

Takuu

Sennheiser electronic SE & Co. KG myöntää tälle tuotteelle 24 kuukauden takuun.

Tällä hetkellä voimassa olevat takuehdot voi katsoa internetis-tä (www.sennheiser.com) tai ne voi pyytää lähimmästä Sennhei-ser-edustajalta.

Tuote täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset

- Asetus (EU) 2023/988 yleisestä tuotetur-vallisuudesta
- WEEE-direktivi (2012/19/UE)

Tuote täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset
• Asetus (EU) 2023/988 yleisestä tuotetur-vallisuudesta
• WEEE-direktivi (2012/19/UE)

Sähkö- ja elektronikaaromun, (mahdollisten) paristoen/akkujen ja pakkausien erillisestä bortskaftuksesta edistää mate-riaalien uusiokäyttöä ja kierrätystä samoin kuin ehkäistä (esim. kysyeisten tuotteiden sisältämien mahdollisesti vaarallisten ai-neden vuoksi) terveydelle ja ympäristölle kielteistä vaikutusta. Toimita sähkö- ja elektronikalaitteet sekä paristo-/ akut käyttöökänsä loppusa kierrätettäväksi. Näin tuotteiden sisäl-tämät arvokkaat materiaalit on mahdollista hyödyntää ja ympä-ristön roskaantumisen on toisaalta mahdollista välttää.

Jos paristot/akut on mahdollista poistaa ehjinä tuotteesta, nämä on toimitettava erillisinä hävitetäviksi (ohjeet paristoen/akkujen turvallisesta poistamisesta tuotteen käyttöohjeessa). Käsittele erityisen varovasti litiumia sisältäviä paristoja/akkuja, sillä näihin liittyy erityisiä riskejä (esim. nappiparistoista aiheutuvaa palovaara ja niaelaisemisen vaara). Vähennä paristojen käytöstä aiheutuvaa jätteen määrää niin paljon kuin mahdollista käyttämällä joko paristoja, joiden käyttöikä on pitkä, tai ladattavia akkuja.

Lisätietoja näiden tuotteiden kierrätyksestä saat kotikuntasi viranomaisilta, kunnallisista keräyspisteistä tai Sennheiser-jäl-leenmyyjäiltä. Sähkö- ja elektronikalaitteet voi palauttaa myös tällaisen tuotteen takaisinotton evollisillille myyjille. Näin huolehdit osaltasi elinympäristömme ja ihmisten terveyden suo-jelemisesta.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta

- RoHS-direktivi (2011/65/UE)

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

www.sennheiser.com/download.

GR

- Μην θέσετε το προϊόν σε λειτουργία, εάν υπέστη ζημιά κατά τή μεταφοράς.
- Τοποθετείτε τα καλώδια πάντα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να σκοντάψει κανείς.
- Κρατάτε τα υγρά και τα ηλεκτρικά αγωγίμα αντικείμενα, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία, μα-κριά από το προϊόν και τις συνδέσεις του.
- Μην χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό διαλυτικά ή ισχυρά καθαριστικά.
- Προοχρή: Πολύ υψηλές στάθμες σήματος ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στην ακοή και τα ηχεία! Πριν συνδέσετε το προϊόν, μειώστε την ένταση του ήχου στις συνδεδεμένες συσκευές αναπαραγωγής, λόγω του κινδύνου ακουστικής ανόδρασης.

Προβλεπόμενη χρήση

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εσωτερικούς και εξω-τερικούς χώρους.

Το προϊόν είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.

Ως μη προβλεπόμενη θεωρείται μια διαφορετική χρήση του προϊόντος από αυτήν που περιγράφεται στο αντίστοιχο εγγε-ρίδιο χρήσης.

Η Sennheiser δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση λανθασμένης ή μη προβλεπόμενης χρήσης του προϊόντος κα-θώς και των πρόσθετων συσκευών και των παρελκόμενων.

Δηλώσεις κατασκευαστή

Εγγύηση

Η εταιρία Sennheiser electronic SE & Co. KG παρέχει για αυτά τα προϊόντα εγγύηση 24 μηνών.

Τους τρέχοντες έγκυρους όρους εγγύησης μπορείτε να τους βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.sennheiser.com ή στην αντιπροσωπεία της Sennheiser.

Σε συμφωνία προς τις παρακάτω απαιτήσεις

- Κανονισμός (ΕΕ) 2023/988 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων
- Οδηγία WEEE (2012/19/ΕΕ)

Υποδείξεις για την απόρριψη

Το σύμβολο του διαγραμμιζόμενου κάδου απορριμμάτων στο προ-ϊόν, την μπαταρία/επαναφορτιζόμενη μπαταρία (εφόσον υπάρ-χει) ή/και τη συσκευασία υποδεικνύει ότι αυτά τα προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Για τη συσκευασία τηρήστε τις διατάξεις για τη δια-λογή απορριμμάτων που ισχύουν στη χώρα σας. Η ακατάλληλη απόρριψη των υλικών συσκευασίας μπορεί να προκαλέσει βλά-βη στην υγεία σας και το περιβάλλον.

Η ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων ηλεκτρικού και η λε-κτρονικού εξοπλισμού, των μπαταριών/επαναφορτιζόμενων μπαταριών (εφόσον υπάρχουν) και των συσκευασιών συμβάλ-λει στη προώθηση της επανακυκλοποίησης και της ανακύ-κλωσης και στην αποτροπή των αρνητικών συνεπειών για την υγεία και το περιβάλλον εξαιτίας π.χ. της υπαρής πιθανών επι-κινδύνων υσιών οι οποίες υπάρχουν στα προϊόντα. Απορρίψτε τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στο τέλος της διάρκειας ζωής τους στα σημεία ανακύκλωσης, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα ανακυκλώσιμα υλικά που περιέχονται σε αυτά και να απο-τραπεί η ρύπανση του περιβάλλοντος.

Αν οι μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς φθορές, υποχρεούστε να τις απορρίψετε ξεχωριστά (για την ασφάλη αφαίρεση των μπαταριών/επανα-φορτιζόμενων μπαταριών, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του προϊόντος). Χειρίζεστε με ιδιαίτερη προσοχή τις μπαταρί-ες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που περιέχουν λίθιο, επειδή ενέχουν ιδιαίτερη κινδύνους, όπως κίνδυνο πυρκαγιάς ή/και καύσης στην περίπτωση των μπαταριών σε σχήμα νομισμα-τός. Μειώστε την απόρριψη των μπαταριών στο μέγιστο δυνατό χρησιμοποιώντας μπαταρίες με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτών των προϊόντων, απευθυνθείτε στο δήμο σας, το δημό-σιο σημείο συλλογής ή στην αντιπροσωπεία της Sennheiser. Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονί-κό εξοπλισμό στους δανομείς οι οποίοι υποχρεούνται να τον παραλαμβάνουν. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλετε σημαντά-κι στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

- Οδηγίας RoHS (2011/65/EE)

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:

www.sennheiser.com/download.

TR

Önemli Güvenlik Bilgileri

- Ürünü güvenli bilgilerini ve kullanma kılavuzunu okuyun.
- Ürünü bu güvenli bilgilerini ve kullanma kılavuzunu saklayın. Ürünü başka kullanıcılara teslim ederken daima bu güvenli bilgilerini ve kullanma kılavuzunu da berabe-rinde verin.
- Ürünü üçüncü şahıslara teslim ederken daima kullanma kılavuzunu ve güvenli bilgilerini de beraberinde verin.
- Sadece üreticinin izin verdiği montaj, aksesuar ve yedek parçaları kullanın.
- Ürünü gövdesini keyfi olarak açmayın.
- Tüm onarımların kalifiye servis personeli tarafından yap-ilmasını sağlayın. Ürün herhangi bir şekilde zarar gö-rdüğü zaman, ürün ierisini suvi veya nesneler girdiyse, ürün yağmur ya da rutubete maruz bırakıldysa, hatasız olarak çalışmıyorsa veya yere düşürüldüğünde onarıml yap-ılması şarttır.
- Ürünü sadece teknik verilerde belirtilen kullanma koşu-ları dahilinde kullanın.
- Taşıma sırasında zarar gördüğünde ürünü çalıştırmayın.
- Kabloyu daima kimsenin ayağı takılmayacağı şekilde dö-şeyin.
- Çalışma için gerek görülmeyen sıvıları ve elektriği ilet-en nesneleri üründen ve bağlantılardan uzak tutun.
- Temizleme amacıyla gözükümlü maddeler veya agresif te-mizlik maddeleri kullanmayın.
- Dikkat: Çok yüksek sinyali seviyeleri, işiye duyulunuza ve hoparlörlerinize zarar verebilir! Ayrıca akustik ger bes-leme tehlikesi nedeniyle, ürünü bağlamadan önce bağlı yayın cihazlarının ses şiddetini azaltın.

Amacına Uygun Kullanım

Ürün iç mekânlarda ve dış alanlarda kullanıml için dizayn edilmiş-tir.

Amacına aykırı kullanımlı durum, bu ürünü ilgili kullanma kılavu-zunda tarif edildenden farklı bir şekilde kullandığınızda söz konusu olur.

Sennheiser, ürünü veya ek cihazların/aksesuar parçalarının su-istimal edilmesi ya da nızamı olarak kullanılmaması halinde hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Ürün ticari olarak kullanılabilir.

Amacına aykırı kullanımlı durum, bu ürünü ilgili kullanma kılavu-zunda tarif edildenden farklı bir şekilde kullandığınızda söz konusu olur.

Sennheiser, ürünü veya ek cihazların/aksesuar parçalarının su-istimal edilmesi ya da nızamı olarak kullanılmaması halinde hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Üretici Beyanları

Garanti

Sennheiser electronic SE & Co. KG bu ürün için 24 aylık bir ga-ranti istenmektedir.

Güncel olarak geçerli olan garanti koşullarını, Internet'ten www.sennheiser.com adresinden veya Sennheiser bayisinden temin edebilirsiniz.

Aşağıdaki şartnamelere uygun olarak

- Genel ürün güvenliğine ilişkin Yönetmelik (AB) 2023/988
- WEEE Yönergesi (2012/19/AB)

Atığa ayırma için bilgiler

Ürün, pil/akü (eğer ilgili ise) ve/veya ambalajda üzerine çiziraz çizgi çekilen çöp kutusu simgesi, bu ürünlerin kullanımı ömürle-rinin sonunda normal ev atığı üzerinden değil, ayrı bir toplama kuruluşunda imha edilmesi gerektiğini bildirir. Ambalaj için ülke-nizdeki atık ayırma kurallarına dikkat edin. Ambalaj malzemeleri usulüne uygun imha edilmezse sağlık ve çevre için tehlikeye ne-den labilir.

Elektrikli ve elektronik eski cihazların, pillerin/akülerin (şayet ilgili ise) ve ambalajların ayrı toplanması tekrar kullanımı ve geri dönü-şümü teşvik etmek ve sağlık ve çevreye örn. ürünlerde bulunan rotasyonel tehlikeli maddeler nedeniyle oluşmuş ekileri önlemek için-dir. Elektrikli ve elektronik cihazlar ve pilleri/aküleri kullanımı ömürlerinin sonunda iğerdiği malzemeleri kullanılabilir hale ge-tirmek ve çevrede çöp birikmesini önlemek için geri dönüşümü gönderilmelidir.

Piller/aküler hasarsız çikanlabiliyorsa bunlar ayrı olarak imha edilmelidir (piller/akülerin güvenli bir şekilde çıkarılması için ürünüñ kullanımı kılavuzuna bakınız). Özellikle litium iyon içeren piller/akülerde, bunlar yangın ve/veya düğme pillerde yutma teh-likesi iğerdiği için dikkatli olmalıdır. Pil atıklarının oluğmasını kullanımı ömürü uzun piller veya şarj edilebilen aküler kullanarak mümkün olduğdu kadar azaltın.

Bu ürünlerin geri dönüşümü için ek bilgiyi belediye yönetiminizde, toplama ama merkezlerinde ya da Sennheiser bayininden alabi-lirsiniz. Elektrikli veya elektronik cihazlar ger almakla yükümlü distribütörlere geri verilebilir. Bu şekilde çevremizin ve kamu sağ-lığının korunması için önemli bir katkıda bulunabilirsiniz.

AB uygunluk beyanı

- RoHS Yönergesi (2011/65/UE)

AB Uygunluk Beyanı'nın tam metni aşağıdaki internet adresinde incelenebilir:

www.sennheiser.com/download.

RU

Важные указания по безопасности

- Прочтите инструкцию по безопасности и инструп-цию по эксплуатации изделия.
- Сохраните инструкцию по безопасности и инструп-цию по эксплуатации изделия. При передаче изде-лию другому пользователю всегда прилагайте к нему инструкцию по безопасности и инструкцию по эк-сплуатации.
- Всегда передавайте изделие третьим лицам вместе с инструкцией по эксплуатации и инструкцией по безопасности.
- Используйте только подсоединяемые компоненты, аксессуары и запчасти, допущенные к применению производителем.
- Не вскрывайте корпус изделия самостоятельно.
- Все ремонтные работы поручайте только квалифи-цированному сервисному персоналу. Ремонтные работы необходимы, если изделие было каким-либо образом повреждено, если в него попала жидкость или посторонние предметы, если изделие попало под дождь или во влажную среду, не функционирует должным образом или упало.
- Используйте изделие только с соблюдением усло-вий эксплуатации, указанных в технических харак-теристиках.
- Не включайте изделие, если оно было повреждено при транспортировке.
- Всегда прокладывайте кабели так, чтобы исключить возможность спотыкания.
- Оберегайте изделие и его разъемы от жидкостей, а также электропроводных предметов, которые не требуются для эксплуатации.
- Для очистки не используйте растворители или агрессивные чистящие средства.
- Осторожно! Очень высокий уровень сигнала может стать причиной нарушения слуха и повреждения ди-намиков! Перед подключением изделия уменьшите уровень громкости на подсоединенных устройствах воспроизведения, в том числе из-за опасности аку-стической обратной связи.

Использование по назначению

Изделие предназначено для использования только в поме-щениях.

Изделие разрешено использовать в коммерческих целях.

Если при использовании изделия не соблюдаются указания, содержащиеся в инструкции по эксплуатации, такое испо-льзование считается не соответствующим назначению.

Компания Sennheiser не несет ответственности при непра-вильном обращении с изделием, а также с дополнительны-ми устройствами и аксессуарами.

Заявления изготовителя

Гарантия

Компания Sennheiser electronic SE & Co. KG предоставляет гарантию на данные изделия сроком 24 месяца.

Действующие условия предоставления гарантии можно узнать на сайте www.sennheiser.com или у дистрибьютора компании Sennheiser.

Изделие соответствует требованиям следующих нормативных актов: